



# NOTICE DE MONTAGE DU STVA TA 60

## Nomenclature des pièces

1 Caisse	10 Entretoise rambardes verticales
2 Plancher châssis	11 Rambardes extrémités
3 Plancher supérieur mobile	12 Rambardes intermédiaires
4 Porte plancher inférieur	13 Crochets d'attaches de porte
5 Portes de plancher supérieur	14 Tampons
6 Porte essieux	15 Attelages
7 Plaquettes centrales	16 Vis fixation attelages et essieux
8 Brides d'articulation pour plancher supérieur	17 Ressort rappel d'attelages
9 Grandes Rambardes	18 Pivots d'essieux
	19 Essieux

## Instructions de montage

- 1° Emboîter les pivots 18 sur les porte essieux 6.
- 2° Fixer les porte essieux sur le châssis 2 à l'aide des vis 16 (ne pas forcer).
- 3° Fixer les attelages 15 sur le châssis avec les vis 16 (ne pas forcer).
- 4° Emboîter les essieux 19 dans les pivots en les présentant bien à plat sur le porte essieux, puis écarter les côtés pour faciliter l'emboîtement.
- 5° Coller la plaquette 7 au centre du châssis.
- 6° Emboîter les tampons 14 sur la caisse.
- 7° Monter les planchers mobiles en les maintenant avec les brides 8, centrées par des tétons et coller légèrement.
- 8° Monter les crochets d'attache de portes 13 et 5 en écartant légèrement l'œil.
- 9° Monter les grandes rambardes 9 en n'oubliant pas d'enfiler d'abord les dix entretoises verticales 10.
- 10° Emboîter les rambardes 11 et 12.
- 11° Emboîter les portes 4 et 5 dans leur gond respectif.
- 12° Coller le châssis à la caisse après avoir vérifié l'emboîtement jusqu'aux butées.
- 13° Terminer la décoration avec les décalcomanies qui seront découpées à la demande pour ne pas déborder de la caisse.
- 14° Pose des décalcomanies : Il est recommandé pour faciliter le repérage de prendre un récipient à fond noir ou foncé. Plonger dans l'eau la décalcomanie découpée au plus juste, après quelques minutes la pellicule se détache et doit être prise avec une pince à épiler et collée toute mouillée à l'emplacement désiré sans tirer sur le motif. La pose est délicate, mais colle instantanément, sans pression.

## ORDRE DES INSCRIPTIONS SUR LE BAS DE CAISSE DES STVA 60

**MODELE ANCIEN BLEU.** Les inscriptions sont groupées pour la découpe et pour la pose (blanc sur bleu). En inclinant légèrement la feuille d'inscriptions, vous constaterez qu'elles sont réparties en sept groupes distincts. Le premier groupe comprenant les inscriptions (flèches, wagon leste, SNCF, STVA) doit être posé en premier en partant du côté gauche du wagon. Le deuxième groupe doit être placé ensuite en n'oubliant pas de découper à part le cadre inscriptions qui vient se poser après le cadre en relief sur le modèle. Le troisième groupe est à poser ensuite suivi du petit texte (Régleur, etc.) se posent ensuite le quatrième groupe du bas, l'étoile dominant le long texte des chariots de gare, n'a pas à être découpée à part ; par contre, découper et à part (chiffres et flèches) qui doivent être rapprochées du bas. Enfin, les deux derniers groupes et votre wagon est décoré.

**MODELE NOUVEAU ARGENT.** Les inscriptions sont divisées en quatre groupes (noir sur argent) et à poser comme précédemment dans l'ordre de gauche à droite. Dans le deuxième groupe, le cadre en relief sur le wagon doit figurer entre les deux plus grands cadres. La suite ne pose aucun problème, si ce n'est le rapprochement vers le bas des deux flèches et chiffres du quatrième groupe.

**ATTENTION.** Ces décalcomanies sur pellicule mate étant onéreuses, il ne nous était pas possible de prévoir les faux pas que peuvent se permettre quelques amateurs. Ces inscriptions pouvant par ailleurs compléter d'autres modèles, il a donc été prévu des jeux complets pour 2 wagons de chaque version, soit 8 découpes, pour le prix de 12,00 F.